


# 用户手册



为了最好的体验，  
请仔细阅读本手册。  
我们祝您获得愉快的体验。

## 安全须知

本设备仅适合18岁以上人士；儿童、孕妇、心脏病、高血压患者、糖尿病、哮喘或对尼古丁过敏的人切勿使用此设备。

该器具不防水。请不要用水清洗或将其放置在潮湿的环境中。


器具只能与专门设计的加热不燃烧(烟草)棒一起使用。如果与其他产品一起使用，可能会损坏设备或面临健康风险。

请勿在加油站、化工厂等易燃易爆环境中使用本器具。

完成加热后，请勿立即拆卸并清洁器具，以免被烫伤。

当设备正在充电或使用时或外壳过热，请立即停止使用器具。


## 产品介绍



加热元件：	针式
预热时间：	20 s
抽吸时间：	14 口 / 5 分钟
续航：	≥20 支
电池容量：	1380 mAh
尺寸：	27*16*105 mm

## 电量查看

按压一次按钮即可查看电池电量。



如果电池电量在 25%-100% 之间，亮白色 LED；当电量低于 25% 时，亮橙色 LED；当剩余电量少于 1 支烟，橙色 LED 闪烁。



25%-100%




<25%



less than  
1 stick

## 充电

首次充电时，请将设备连接至专用充电线和电源适配器，完全充电（充满电大约需要 120 分钟）。



## 充电指示灯



电量低于 25%, 橙色  
LED 呼吸指示



电量25%-100% , 白色  
LED 呼吸指示



充满电时白色 LED 常  
亮, 并且30 秒后 LED  
熄灭


### 警告:

日常充电时(包括第一次), 电量指示与灯光效果的对应关系如上所示。

## 如何使用




将烟支插入设备顶部。




按住按钮持续 2 秒, 设备会振  
动一次同时 LED 灯会闪烁; 开  
始预热。


20秒预热结束后，设备振动两次，白色LED常亮。现在可以开始抽吸。




“结束加热提示”：当加热剩余30秒时，设备振动一次，并且LED启动闪烁；加热结束后LED熄灭。




“强制停止加热”：按下按钮2秒将手动停止加热。设备会振动一次，加热结束，LED熄灭。






抽吸完毕后，先旋转烟支。



拉出提取器。



从提取器上取下烟支。

**警告：**

完成加热后，请勿立即取出烟支，因为它可能会破裂并在提取器内留下残留物。

请垂直插入和取出烟支，以免损坏加热元件。

当加热元件处于加热状态时，请勿旋转或拆卸，以免损坏加热元件。

# 清洁加热元件

## 警告：


请仔细阅读清洁说明，以免损坏加热元件。

01




准备刷子

02



取下提取器

03



清洁提取器

04



用毛刷轻轻擦拭加热元件和  
加热元件周边

## 注意：

01. 请勿用手擦拭发热元件；
02. 不要对加热元件施加压力。

## 警告：


使用设备后，让加热元件冷却 2-3 分钟，然后再进行清洁。请勿用酸性溶液擦拭加热元件。

## 状态提醒



01.要锁定设备,请快速连续按按钮5次;器具振动一次且白色LED指示灯闪烁一次。

当设备振动两次且LED灯同时闪烁两次时,设备解锁,可以进行加热。



02.当电池电量不足1支烟时,设备振动 1 次并闪烁橙色 LED 3 次。



## 异常指示

- ① 加热过程中,如果电池温度高于60°C或低于-10°C,设备振动1次,红灯快闪3次。充电时,如果电池温度高于45°C或低于0°C,设备振动1次并红灯快闪3次。
- ② 线圈不工作或MOS管损坏(线圈未焊接好,加热过程未开始):设备振动1次,红灯快闪5次。加热过程中,若加热元件测温电路出现故障,设备振动1次并红灯快速闪烁5次。

警告:18岁以下未成年人禁止使用

